

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO SINALIZADOR LIBERADO OCUPADO COM TEMPORIZADOR GP CONTROL

CONEXÕES E AJUSTES DO TEMPORIZADOR:

1 - Fio Vermelho: Entrada de alimentação 12VDC (fonte de alimentação).

2 - Fio Preto: Entrada de alimentação GND (fonte de alimentação).

3 - Fio Azul: Entrada de Disparo por pulso 12VDC. Ao receber 12VDC o relé é acionado, mas a contagem do tempo de retenção do relé será iniciada logo após a interrupção do envio dos 12VDC, resultando em um tempo maior que o tempo ajustado caso o envio dos 12VDC seja prolongado.

4 - Fio Verde: Entrada de Disparo por pulso GND. Ao receber GND o relé é acionado, mas a contagem do tempo de retenção do relé será iniciada logo após a interrupção do envio do GND, resultando em um tempo maior que o tempo ajustado caso o envio do GND seja prolongado.

5 - Ajuste do tempo de retenção do relé, de 2 segundos à 270 segundos.

